



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

**Oceľové bezpečnostné interiérové vstupné dvere
SECUM Euro**

Pred montážou a uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Dodržanie uvedených pokynov je podmienkou správnej funkcie výrobku a zachovania záručných podmienok.

1. Určenie výrobku

Oceľové bezpečnostné interiérové vstupné dvere SECUM Euro sú určené na montáž ako hlavné vstupné dvere do bytov a obytných budov.

Dvere sú vybavené:

- dvojicou nezávislých zámkov,
- viacbodovým uzamykaním v 10 uzamykacích bodoch,
- MDF povrchovou úpravou,
- konštrukciou z materiálov so zníženou horľavosťou.

Výrobok nie je požiarnou uzáverou, pokiaľ konkrétny model nemá platnú požiarnu certifikáciu.

2. Skladovanie a preprava

Do času montáže musia byť dvere skladované:

- vo zvislej polohe,
- v suchom a uzavretom priestore,
- chránené pred poveternostnými vplyvmi,
- bez priameho kontaktu s vodou alebo zvýšenou vlhkosťou.

3. Kontrola pred montážou

Pred montážou skontrolujte:

- neporušenosť obalu,
- nepoškodenosť dverného krídla,
- nepoškodenosť zárubne,
- kompletnosť dodaného príslušenstva,
- úplnosť dodávky.

Po zabudovaní dverí nie je možné uplatniť reklamáciu na estetické poškodenia, ktoré mohli byť zistené pred montážou.

4. Obsah balenia

Dodávka obsahuje:

- dverné krídlo,
- oceľovú zárubňu,
- 2 cylindrické vložky,
- 2 sady kľúčov (pre horný a dolný zámok),
- kovanie
- spojovací materiál,
- 6 kotviacich hmoždínok,
- 6 kotviacich skrutiek Ø 8 mm, dĺžky 120 mm,
- krytky montážnych otvorov,
- montážny návod.

5. Kľúče

Dvere sú vybavené dvomi nezávislými cylindrickými vložkami.

Každá vložka je dodávaná so samostatnou sadou používateľských kľúčov. Kľúče od horného a dolného zámku nie sú vzájomne zameniteľné.

Odporúčame uschovať jednu sadu kľúčov ako rezervnú.

6. Montáž

Montáž musí vykonať odborne spôsobilá osoba vyškolená na montáž bezpečnostných dverí SECUM.

Počas montáže je potrebné:

- osadiť zárubňu do zvislej polohy,
- skontrolovať uhlopriečky zárubne,
- overiť správnu funkciu dverného krídla,
- upevniť zárubňu pomocou dodaných kotviacich prvkov,
- použiť montážne klíny tak, aby nedošlo k deformácii zárubne,
- zachovať predpísanú montážnu škáru.

Pred kotvením skontrolujte:

- plynulé zatváranie dverí,
- správny chod oboch cylindrických vložiek,
- správnu funkciu kovania.

Po ukotvení zárubne:

- vyplňte montážnu škáru PUR penou,
- po vytvrdnutí odstráňte prebytočnú penu,
- montážne otvory uzavrite dodanými krytkami,
- škáru utesnite pružným tesniacim materiálom alebo prekryte vhodnou krycou lištou.

Po dokončení montáže vykonajte kontrolu:

- funkcie horného zámku,
- funkcie dolného zámku,
- ľahkého chodu cylindrických vložiek,
- správneho dosadenia dverného krídla,
- funkcie tesnenia.

7. Údržba

Najmenej raz ročne odporúčame:

- premazať cylindrické vložky vhodným mazivom, premazať zámky, premazať pánty,
- ošetriť gumové tesnenie silikónovým prípravkom,
- skontrolovať dotiahnutie spojovacích prvkov,
- podľa potreby nastaviť pánty.

8. Čistenie

Na čistenie používajte mäkkú handričku navlhčenú vo vode s malým množstvom bežného čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte: rozpúšťadlá, prípravky obsahujúce alkohol, abrazívne čistiace prostriedky, oceľové kefy alebo drôtenky.

Drobné povrchové poškodenia je možné opraviť opravnou farbou určenou pre príslušný odtieň povrchu.

9. Výmena komponentov

Pri výmene jednotlivých dielov používajte výhradne komponenty určené pre dvere SECUM.

- Kovanie je možné nahradiť iba kompatibilným originálnym typom.
- Zámok je možné nahradiť iba kompatibilným originálnym typom.
- Cylindrickú vložku je možné vymeniť za vložku s minimálnou bezpečnostnou triedou **4/C podľa normy EN 1303** alebo za vyšší ekvivalent.

10. Bezpečnostná trieda RC2

Deklarovaná bezpečnostná trieda RC2 platí iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

- dvere sú namontované podľa montážneho návodu,
- sú použité originálne alebo certifikované kompatibilné komponenty,
- pri uzamknutí sú horný aj dolný zámok úplne uzamknuté na tri plné otočenia kľúča.

Nedodržanie uvedených podmienok môže mať za následok stratu deklarovaných bezpečnostných parametrov výrobku.

11. Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

- montážou vykonanou v rozpore s týmto návodom,
- montážou vykonanou neodbornou osobou,
- nesprávnym skladovaním alebo prepravou,
- mechanickým poškodením,
- nesprávnym používaním výrobku,
- zanedbanou údržbou,
- neodbornými zásahmi do konštrukcie výrobku.

12. Reklamácie

Reklamáciu uplatnite u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Pri reklamácií je potrebné predložiť:

- doklad o kúpe,
- záručný list,
- stručný popis reklamovanej vady.

Na urýchlenie vybavenia reklamácie odporúčame uviesť aj výrobné číslo dverí alebo identifikačné číslo uvedené na obale výrobku.